

Elextro Sex Set

**PŘED POUŽITÍM SE DŮKLADNĚ
SEZNAMTE S NÁVODEM PRO
POUŽITÍ.**

Informace obsažené v této brožuře
slouží pouze k informativnímu
charakteru.

Produkt je určen pro dospělé.

Napájení	2x AAA baterie
Materiál	ABS vinyl
Funkce	Až 100 kombinací

Varování

Produkt je vyroben z
bezpečného materiálu a při
běžném styku s lidskou
pokožkou není závadný. Styk s
tělem nebo tělesnými
tekutinami jiné osoby není
doporučen z důvodu možnosti
šíření nemocí.

1. Produkt smí používat
pouze 1 osoba.
2. Ujistěte se, že při
používání máte
nasazené od každého
kanálu (A/B) jednu
elektrodu.
3. Nalepte elektrody tak,
aby se nepřekrývaly.
4. Před přemístěním
elektrody se vždy
ujistěte, že je výrobek
vypnutý.
5. Přestaňte výrobek
používat při pocitu
nepohodlí.

6. Výrobek by neměly používat osoby se slabým srdcem, s prožitou srdeční příhodou ani s elektronickými zařízeními monitorujícími nebo jinak pomáhající srdeční aktivitě.
7. Výrobek neužívejte v prostředí s nadstandardní vlhkostí (např v koupelně nebo při koupeli).
8. Nepoužívejte při řízení.
9. Nepoužívejte při spánku.
10. Po použití vypněte zařízení a odpojte elektrody od hlavní jednotky.
11. Zařízení nepoužívejte v blízkosti silných elektromagnetických polí (reproduktory, mikrovlnné trouby a další).
12. Uchovávejte mimo dosah dětí.
13. Uchovávejte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční paprsky.

Bezpečnostní pokyny

Jednotku nedemontujte, nepouštějte ji z vysokých míst a nevystavujte ji nadměrným vibracím.

Po použití se vždy ujistěte, že je řídicí jednotka vypnutá.

Vyvarujte se nadměrnému ohýbání tahání kabelu.

Odpojujte kabel pouze za koncovku.

Správné užívání

Vložení baterií:

Před výměnou se ujistěte, že je zařízení vypnuté.

Jemně otevřete bateriový box.

Ujistěte se, že nové baterie jsou vloženy správně podle diagramu „+ na +“, „- na -“.

Uzavřete bateriový box.

Příprava elektrod:

Správně připevněte elektrodové placičky (nálepky) ke kabelu.

Vložte koncovku kabelu do zařízení.

Odlepte ochranou vrstvu z nálepek.

Odstraňte jakékoliv nečistoty a mastnoty z místa, na které budete lepit elektrody.

Aplikujte elektrody na místa, která chcete masírovat.

Zařízení nebude fungovat, pokud nepřipojíte alespoň jednu elektrodu od každého kanálu (A a B).

Upozornění

Pokud nemáte v plánu dlouhodobě používat zařízení, doporučujeme vyjmout baterie ze zařízení.

Nikdy neaplikujte elektrody, pokud je zařízení již zapnuto. Aplikace elektrod zapnutého

zařízení může vyvolat
nepříjemný náhlý elektrický šok.

Obsah balení

- Digitální ovládací jednotka
- 4x Vodivé nálepky
- Bi-polární propojovací kabel
- Manuál

Poznámka: Uchovávejte mimo
dosah dětí.

Ovládací prvky

Zařízení pro provoz vyžaduje 2x
AAA baterie. Ujistěte se, že jsou
baterie vloženy správným
směrem.

↑/on	Zvýšení intenzity/Zapnutí
↓/off	Snížení intenzity/Vypnutí
S/P	Start/pauza
Mode	Změna režimu

Pro zapnutí výrobku je třeba
krátce stisknout tlačítko On.
Zapnutí výrobku se projeví
rozsvícením displeje. Výrobek
se převede do režimu IDLE.

Režim IDLE

V režimu idle lze provádět tyto
úkony:

- Vypnutí výrobku
(tlačítko off)
- Změna programu
(tlačítko Mode)
- Zapnutí zvoleného
programu (tlačítko S/P)

Pro vypnutí krátce stiskněte
tlačítko off.

Krátkými stisknutími tlačítka Mode měníte přednastavené režimy výrobku. Změna režimu se projevuje uprostřed displeje.

Stisknutím tlačítka S/P se aktivuje právě zvolený režim znázorněný uprostřed displeje. Zařízení se převede do režimu WORKING, neboli spuštěného provozního režimu.

Režim WORKING

Režim je spuštěn v aktivní chvíli programu.

Tlačítka ↑ a ↓ regulují intenzitu právě zvoleného programu.

Opětovným stisknutím tlačítka S/P dojde k pozastavení programu a přepnutí zpět do režimu IDLE.

Předdefinované programy

Tap – napomáhá cirkulaci krve různými typy stimulace.

Modulace – postupně odbourává vyčerpání.

Kneading – postupně uvolňuje svalové vyčerpání.

Údržba a uschování

Neponořujte do vody.

Odpojte kabel elektrod od zařízení.

Společně smotejte elektrody včetně kabelu.